

# C-UM-Installation Caméras Reolink



COURRIEL |  [support@gcmconsultants.com](mailto:support@gcmconsultants.com)  
URGENCES |  514.351.8643  
EMERGENCY


**Objet:** Installer et configurer les caméras Reolink


## Description

Ce guide explique comment installer l'application Reolink et configurer l'accès aux caméras de surveillance de l'entreprise.

## Etapas

1. Téléchargez et installez l'application Reolink depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store. Pour Windows, utilisez ce lien : <https://reolink.com/ca/software-and-manual/>





2. Cliquez sur l'icône "+" pour ajouter une caméra.



3. Sélectionnez l'option "Input UID/IP".



4. Choisissez l'onglet "IP" et entrez les informations suivantes :

- Nom : cctv.gcmconsultants.com
- Port : 9000




5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : GCMreo9496



6. Cliquez sur la flèche à côté du nom de la caméra pour finaliser l'ajout.




7. Cliquez à nouveau sur l'icône "+" pour ajouter les caméras suivantes.



8. Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque caméra en utilisant le port correspondant dans la liste ci-dessous. Le nom et les identifiants ne changent pas.

- Caméra ANJ-colis : Port 9000
- Caméra ANJ-Golf : Port 9001
- Caméra ANJ-Parcours : Port 9002
- Caméra ANJ-Sortie-2e : Port 9003
- Caméra ANJ-Ascenseur : Port 9005
- Caméra ANJ-PorteTI : Port 9006
- Caméra ANJ-Escalier : Port 9007





## Remarques

- La caméra enregistre automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. Les enregistrements sont accessibles avec le bouton "Playback".

---

Revision #1

Created 2026-06-03 12:38:05 UTC by Ouellette, Marc-André maouellette@gcmconsultants.com

Updated 2026-06-03 12:38:05 UTC by Ouellette, Marc-André maouellette@gcmconsultants.com